

SV SISTEMI DI SICUREZZA

ITALIA



INIZIALIZZAZIONE ALIMENTATORE MANUALE TECNICO 0026 START UP

MANUALE TECNICO
REVISIONE 03 DEL 20/10/2010
TM-0026-IT-REV03

NOTE IMPORTANTI

La società *SV Sistemi di Sicurezza srl* ha definito gli obiettivi da perseguire con il proprio sistema di gestione della qualità **ISO 9001 EN 2008**. Gli Obiettivi consistono nel migliorare continuamente la soddisfazione del cliente tramite prodotti e servizi di Qualità, conformi alle esigenze esplicite ed implicite, per ottenere i migliori risultati in termini di affidabilità e di tempi di realizzazione, in linea con l'etica professionale e secondo le indicazioni di enti normativi specifici.

Implementazione di servizi e tecnologia all'avanguardia, compatibili con le normative Nazionali ed Internazionali in vigore e con parametri progettuali dell'azienda.

Erogazione di strumenti progettuali, informazioni tecniche on-line, risorse documentali fruibili in tempo reale da personale interno e dalla clientela .

Questo documento può essere modificato senza nessun preavviso. Tutte le affermazioni tecniche e dati elencati sono stati controllate molto attentamente. Questo non esclude che il documento può contenere difetti o errori di ortografia.

La *SV Sistemi di Sicurezza srl* non si assume alcuna responsabilità legale per le possibili conseguenze causate da errori o variazioni di questo documento.

DIRITTI DI PROPRIETA'

Questo documento e le informazioni in esso contenute sono proprietà esclusiva della *SV SISTEMI DI SICUREZZA Italia S.r.l.* I diritti di duplicazione o di copiatura di questo documento, i diritti di divulgazione delle informazioni in esso contenute, ed il diritto all'utilizzo delle informazioni stesse contenute in questo documento, potranno essere ottenuti solamente attraverso un permesso scritto e firmato da un Responsabile autorizzato della *SV SISTEMI DI SICUREZZA*.

Responsabile autorizzato della *SV SISTEMI DI SICUREZZA*.

Indice di revisione Breve	Descrizione del Contenuto	Data rilascio
Revisione. 01 Rev. Revisione 02	Versione preliminare Specifiche di progetto Revisione per certificazione IMQ TUV	17/01/2010 20/03/2010

Riproduzione vietata – SV SISTEMI DI SICUREZZA

INDICE ALIMENTATORE LE-RA-SBC-24

NESSUNA VOCE DI SOMMARIO TROVATA.

SETTAGGI PRINCIPALI E NECESSARI ALLA MESSA IN SERVIZIO ALIMENTATORI LAMBDA

1. Collegare cavetto parallelo con fili dalla parte dei casseti,
2. Collegare i cavetti all'uscita dei casseti,
3. Non toccare i dip-switches sui casseti,
4. Collegare il negativo delle batterie direttamente al controllore morsetto BATTERY,
5. Fare ponticello tra negativo casseti e morsetto PSU del controllore,
6. Collegare i positivi tutti in parallelo sull'uscita casseti,
7. Settare la corrente di carica seguendo indicazioni tabella verde su manuale,
8. Settare la capacità delle batterie.